

# Mobil- und Raupenkrane


Mobile and Crawler Cranes

Grues mobiles et sur chenilles

Gru mobili e cingolate

Grúas todo terreno, sobre  
camión y sobre cadenas

Мобильные и гусеничные краны



# LIEBHERR

# Mobilkrane

Mobile cranes · Grues mobiles automotrices · Gru mobili tuttoterreno ed autocarrate · Grúas todo terreno rápidas · Краны автомобильные и на спецшасси



|                      | t    | m   | kW PS |     | max |    | max                        |            | Standard Option |         | kW PS |     | min-max |     | min-max |  | max m | max t | max m | max t |
|----------------------|------|-----|-------|-----|-----|----|----------------------------|------------|-----------------|---------|-------|-----|---------|-----|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| <b>LTM 1030-2.1</b>  | 35   | 3   | 205   | 278 | 80  | 60 | 4 x 4 x 4                  | -          | 9,2-30          | 8,6-15  | 45    | 2,8 | 40      | 0,5 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1040-2.1</b>  | 40   | 2,7 | 205   | 278 | 80  | 60 | 4 x 4 x 4                  | -          | 10,5-35         | 9,5     | 44    | 3,9 | 39      | 0,5 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1050-3.1</b>  | 50   | 3   | 270   | 367 | 80  | 60 | 6 x 4 x 6<br>6 x 6 x 6     | -          | 11,3-38         | 9-16    | 54    | 2,2 | 44      | 0,6 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1055-3.2</b>  | 55   | 2,5 | 270   | 367 | 80  | 60 | 6 x 4 x 6<br>6 x 6 x 6     | -          | 10,2-40         | 9,5-16  | 56    | 3,1 | 48      | 0,6 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1070-4.1</b>  | 70   | 2,5 | 270   | 367 | 80  | 60 | 8 x 4 x 8<br>8 x 6 x 8     | -          | 11-50           | 9,5-16  | 65    | 2,5 | 48      | 0,6 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1090-4.1</b>  | 90   | 2,5 | 350   | 476 | 80  | 60 | 8 x 6 x 8<br>8 x 8 x 8     | 145<br>197 | 11,1-50         | 10,5-26 | 76    | 1,8 | 62      | 0,6 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1095-5.1</b>  | 95   | 3   | 370   | 503 | 80  | 60 | 10 x 6 x 10<br>10 x 8 x 10 | 145<br>197 | 12,5-58         | 10,5-26 | 82    | 1,1 | 62      | 0,7 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1100-4.2</b>  | 100  | 3   | 350   | 476 | 80  | 60 | 8 x 6 x 8<br>8 x 8 x 8     | 129<br>175 | 11,5-60         | 10,8-33 | 94    | 1,0 | 58      | 0,8 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1100-5.2</b>  | 100  | 2,7 | 370   | 503 | 80  | 60 | 10 x 6 x 10<br>10 x 8 x 10 | 145<br>197 | 11,5-52         | 10,8-33 | 84    | 1,8 | 66      | 0,9 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1130-5.1</b>  | 130  | 3   | 370   | 503 | 80  | 60 | 10 x 6 x 10<br>10 x 8 x 10 | 145<br>197 | 12,7-60         | 10,8-33 | 91    | 1,8 | 72      | 0,9 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1150-6.1</b>  | 150  | 3   | 400   | 544 | 80  | 39 | 12 x 6 x 10<br>12 x 8 x 10 | 129<br>175 | 13,7-66         | 10,8-33 | 93    | 1,6 | 76      | 0,9 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1160-5.1</b>  | 160  | 3   | 370   | 503 | 80  | 60 | 10 x 6 x 10<br>10 x 8 x 10 | 145<br>197 | 13-62           | 5,4-43  | 95    | 1,5 | 70      | 1,1 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1200-5.1</b>  | 200  | 3   | 370   | 503 | 80  | 60 | 10 x 6 x 10<br>10 x 8 x 10 | 145<br>197 | 13,2-72         | 5,4-43  | 98    | 2,5 | 82      | 1   |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1220-5.2</b>  | 220  | 3   | 370   | 503 | 80  | 60 | 10 x 6 x 10<br>10 x 8 x 10 | 180<br>245 | 13,3-60         | 12,2-43 | 101   | 2   | 88      | 1   |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1250-6.1</b>  | 250  | 3   | 450   | 612 | 80  | 49 | 12 x 6 x 10<br>12 x 8 x 10 | 180<br>245 | 15,5-72         | 5,4-70  | 108   | 2   | 92      | 1,1 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1300-6.1</b>  | 300  | 3   | 450   | 612 | 80  | 43 | 12 x 6 x 10<br>12 x 8 x 10 | 180<br>245 | 15-60           | 10,5-70 | 116   | 1,7 | 92      | 1,1 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1400-7.1</b>  | 400  | 3   | 450   | 612 | 80  | 39 | 14 x 6 x 14<br>14 x 8 x 14 | 240<br>326 | 15,4-60         | 7-84    | 130   | 7,1 | 100     | 1,5 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 1500-8.1</b>  | 500  | 3   | 500   | 680 | 80  | 31 | 16 x 8 x 12                | 240<br>326 | 16,1-84         | 14-91   | 145   | 4,2 | 108     | 1,9 |         |  |       |       |       |       |
| <b>LTM 11200-9.1</b> | 1200 | 2,5 | 500   | 680 | 75  | 35 | 18 x 8 x 18                | 270<br>367 | 18,3-100        | 24-126  | 170   | 7,4 | 126     | 3,2 |         |  |       |       |       |       |

## Kompaktkran · Compact mobile crane · Grue mobile compacte · Autogrù compatta · Grúa compacta · Компактный кран



|              | max    |         | km/h |     |                 |         |         |             |             |
|--------------|--------|---------|------|-----|-----------------|---------|---------|-------------|-------------|
|              | t m    | kW PS   | max  | max | Standard Option | min-max | min-max | max m max t | max m max t |
| LTC 1055-3.1 | 55 2,5 | 350 476 | 75   | 50  | 6 x 6 x 6       | 7,9-36  | 4,5-15  | 50 2,4      | 46 0,7      |

## Teleskop-Aufbaukran · Truck mounted telescopic cranes · Grues télescopiques sur porteur châssis cabine · Autogrù montata su camion · Grúa telescópica sobre camión · Телескопический автомобильный кран



|              | max    |   | km/h |     |                 |       |         |         |             |             |        |
|--------------|--------|---|------|-----|-----------------|-------|---------|---------|-------------|-------------|--------|
|              | t m    | kW PS   | max  | max | Standard Option | kW PS | min-max | min-max | max m max t | max m max t |        |
| LTF 1035-3.1 | 35 3   | Je nach Fahrgestell · Depending on truck chassis<br>Dépendant du châssis porteur · Caratteristiche del carro<br>Según chasis · В зависимости от шасси |      |     |                 |       | 145 197 | 9,2-30  | 8,6-15      | 45 2,8      | 42 0,6 |
| LTF 1045-4.1 | 45 2,5 | Je nach Fahrgestell · Depending on truck chassis<br>Dépendant du châssis porteur · Caratteristiche del carro<br>Según chasis · В зависимости от шасси |      |     |                 |       | 145 197 | 10,5-35 | 9,5         | 44 3,9      | 42 0,8 |








## Mobilbaukrane · Mobile construction cranes · Grues mobiles de construction · Gru automontante mobile · Grúa torre móvil · Мобильные башенные краны



|        | max  | tm  |         | km/h |     |                        |         |          |             |             |
|--------|------|-----|---------|------|-----|------------------------|---------|----------|-------------|-------------|
|        | t m  | max | kW PS   | max  | max | Standard Option        | min-max | min-max  | max m max t | max m max t |
| MK 63  | 8 8  | 72  | 240 326 | 75   | 55  | 6 x 4 x 6<br>6 x 6 x 6 | 3,5-36  | 3,5-30,5 | 25 8        | 48 1,8      |
| MK 100 | 8 16 | 112 | 370 503 | 75   | 60  | 10 x 6 x 10            | 3,5-52  | 3,5-45   | 33 8        | 68 1,6      |











**Teleskop-Raupenkran** · Telescopic crawler crane · Grue télescopique sur chenilles · Gru telescopica cingolata  
Grúa sobre cadenas · Гусеничный кран с телескопической стрелой



|                 |  max |     |  |     |  km/h |  m |  |  m |  |  m |       |  m |       |
|-----------------|---|-----|---|-----|--|---|--|---|--|---|-------|---|-------|
|                 | t   | m   | kW PS   |     | max  | min-max   |  | min-max   |  | max m   | max t | max m   | max t |
| <b>LTR 1100</b> | 100   | 2,5 | 145   | 197 | 2,8  | 11,5-52   |  | 10,8-19   |  | 83  | 1,1   | 60  | 0,8   |








**Gittermast-Mobilkran** · Lattice boom mobile crane · Grue à flèche en treillis · Autogrù tralicciata  
Grúa móvil con pluma de celosía · Самоходный кран с решетчатой стрелой



|                |  max |     |  |     |  km/h |  % |  |  |  m |  |  m |  |  m |       |  m |       |
|----------------|---|-----|---|-----|--|---|---|---|---|--|---|--|---|-------|---|-------|
|                | t   | m   | kW PS   |     | max  | max   | Standard Option   | kW PS   | min-max   |  | min-max   |  | max m   | max t | max m   | max t |
| <b>LG 1550</b> | 550   | 4,5 | 440   | 598 | 67,5   | 31  | 16 x 8 x 12   | 300<br>408  | 21-105  |  | 21-91   |  | 180   | 28    | 124   | 2,3   |
| <b>LG 1750</b> | 750   | 7   | 500   | 680 | 80   | 33  | 16 x 8 x 16   | 400<br>544  | 21-140  |  | 28-105  |  | 193   | 22    | 136   | 7,7   |

**Raupenkran** · Crawler track cranes · Grues sur chenilles · Gru cingolate · Grúas sobre cadenas · Гусеничные краны



|                  |  max |     |  tm |  |     |  m |  |  m |  |  m |       |  m |       |
|------------------|---|-----|--|---|-----|---|--|---|--|---|-------|---|-------|
|                  | t   | m   | max  | kW PS   |     | max   |  | max   |  | max m   | max t | max m   | max t |
| <b>LR 1350/1</b> | 350   | 6   | 4048   | 270   | 367 | 18-120  |  | 24-90   |  | 150   | 17,5  | 100   | 2,8   |
| <b>LR 1400/2</b> | 400   | 4,5 | 5248   | 300   | 408 | 21-119  |  | 21-91   |  | 162   | 18,2  | 120   | 12,8  |
| <b>LR 1600/2</b> | 600   | 10  | 8085   | 370   | 503 | 24-144  |  | 24-96   |  | 185   | 24,1  | 148   | 5     |
| <b>LR 1750</b>   | 750   | 7   | 9640   | 400   | 544 | 21-140  |  | 28-105  |  | 191   | 20    | 136   | 7,7   |
| <b>LR 11350</b>  | 1350  | 14  | 22748  | 640   | 870 | 30-150  |  | 36-114  |  | 223   | 44    | 152   | 15,5  |

# Vertriebs- und Servicestellen • Sales and service locations • Etablissements pour vente et service • Sedi commerciali ed assistenza clienti in tutto il mondo • Delegaciones de venta y postventa para grúas todo terreno, sobre camión y sobre cadenas • Продажа и сервисное обслуживание самоходных кранов

## EUROPA

### DEUTSCHLAND

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Postfach 1361  
89582 Ehingen/Do.  
Tel.: 0 73 91/5 02-0  
Fax: 0 73 91/5 02-33 99  
E-Mail: info.lwe@liebherr.com

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Autokran-Service  
Dorstener Str. 107  
46145 Oberhausen  
Tel.: 02 08/6 90 17-0  
Fax: 02 08/6 90 17-22

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Werksniederlassung Berlin  
Zielitzstr. 1  
14822 Linthe OT Alt-Bork  
Tel.: 03 38 45/67-0  
Fax: 03 38 45/4 11 29

### BELGIEN

Van der Spek NV/SA  
Industrielaan 10  
1740 Ternat  
Belgien  
Tel.: 0032-2/5 82 29 79  
Fax: 0032-2/5 83 06 84  
E-Mail: sales@vanderspek-bel.com

### BULGARIEN

ALKI-L GMBH  
bul. Samokovsko shosse N 10D  
1137 Sofia  
Bulgarien  
Tel.: 00359-2/9 74 90 20  
Fax: 00359-2/9 74 90 30  
E-Mail: office@alki-l.com

### DÄNEMARK

Lars Michael Rautenberg Jensen  
Torupvænget 7  
8722 Hedensted  
Dänemark  
Tel.: 00 45-75/79 03 21  
Fax: 00 45-75/79 04 45  
E-Mail: info@lwe.dk

### FINNLAND

Liebherr-Finland Oy  
Mobile Cranes  
Jouko Tyrkäs  
Pakkasratti 8  
04360 Tuusula, Finland  
Tel.: 00358-500 454 170  
Fax: 00358-9/307 410  
E-Mail: jouko.tyrkas@liebherr.com

### FRANKREICH

Liebherr Grues Mobiles SAS  
Z.A. – BP 500 44  
68127 Niederhergheim  
Frankreich  
Tel.: 0033-389/86 32 42  
Fax: 0033-389/86 32 40

Liebherr-France SAS  
Agence de Paris  
ZAC de Frégy  
6, rue Marguerite Pérey  
77610 Fontenay Trésigny  
Frankreich  
Tel.: 0033-1/64 42 76 00  
Fax: 0033-1/64 42 76 19

Liebherr-France S.A.  
Agence de Vitrolles  
1, impasse de Grèce  
ZAC de l'Anjoly  
13127 Vitrolles, Frankreich  
Tel.: 0033-442/15 95 95  
Fax: 0033-442/79 13 89

### GRIECHENLAND

Liakopoulos engineering office  
Rodopis 44  
16675 Glyfada/Athens  
Griechenland  
Tel +30-6946/77 72 22  
Fax: +30-210/9 64 98 20  
Email: iliako@tee.gr

### GROSSBRITANNIEN/ NORDIRLAND

Liebherr-Great Britain Ltd.  
Normandy Lane  
Stratton Business Park  
Biggleswade  
Bedfordshire SG18 8QB  
Großbritannien  
Tel.: 00 44-17 67/60 21 00  
Fax: 00 44-17 67/60 21 10  
E-Mail: info.lgb@liebherr.com

### IRLAND

Liebherr-Great Britain Ltd.  
Unit 23N  
Greenogue Industrial Estate  
Rathcoole, County Dublin  
Rep. Irland  
Tel.: 00353-1/4 58 76 50  
Fax: 00353-1/4 58 76 54  
E-Mail: info.lgb@liebherr.com

### ISLAND

MEST Ltd.  
Malarhöfða 10  
110 Reykjavík  
Island  
Tel.: 00354-4/400 400  
Fax: 00354-4/400 401  
E-Mail: mest@mest.is

### ITALIEN

Liebherr Italia S.p.A.  
Via Chico Mendes, 17  
34074 Monfalcone (Go)  
Italien  
Tel.: 0039-0481/49 69 49  
Fax: 0039-0481/48 02 00  
E-Mail: info.lit@liebherr.com

### KROATIEN/BOSNIEN- HERZEGOWINA

Knez Ljubo d.o.o.  
Ivlje 44  
10000 Zagreb  
Kroatien  
Tel.: 00385-1/45 97 380  
Fax: 00385-1/45 97 381  
E-Mail: info@knezljubo.hr

### MONTENEGRO

D.S. INZENJERING – CG  
Ilije Plamenca bb  
81000 Podgorica, Montenegro  
Tel./Fax: 00382-81/662 554  
E-Mail: dsinzenjering@cg.yu

### NIEDERLANDE

Liebherr-Nederland BV  
Beeldschermweg 2  
3821 AH Amersfoort  
Niederlande  
Tel.: 0031-33/4 50 02 00  
Fax: 0031-33/4 50 02 93  
E-Mail: info.lne@liebherr.com

### NORWEGEN

Ingenør Hans P. Øen  
Thomas Bohlin  
Skuiveveien 41  
1339 Vøyenenga  
Norwegen  
Tel.: 0047-67/17 66 90  
Fax: 0047-67/17 66 91  
E-Mail: thomas@liebherr-mobilkraner.no

### ÖSTERREICH

Liebherr-Werk  
Bischofshofen GmbH  
Postfach 49  
5500 Bischofshofen  
Österreich  
Tel.: 0043-50809/1 12 57  
Fax: 0043-50809/1 12 87  
E-Mail: info.lbh@liebherr.com

Liebherr-Werk  
Bischofshofen GmbH  
Werksniederlassung Wien  
Oberlaaerstr. 305  
1232 Wien  
Österreich  
Tel.: 0043-1/6 10 18  
Fax: 0043-1/6 10 18 35

### POLEN

Liebherr-Polska Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 140  
43-190 Mikolow  
Polen  
Tel.: 0048-32/3 26 29 75  
Fax: 0048-32/3 26 29 70  
E-Mail: info.lpl@liebherr.com

### PORTUGAL

Liebherr Ibérica, S.A.  
Sucursal em Portugal  
Núcleo Empresarial da Venda  
do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros  
Armazém 82  
2665 Venda do Pinheiro  
Portugal  
Tel.: 00351-21/9 66 32 90  
Fax: 00351-21/9 66 32 91

### RUMÄNIEN

Liebherr-România S.R.L.  
61-63, Horia, Closca si Crisan Street  
075100 Otopeni Ilfov  
Rumänien  
Tel.: 0040-21/2 03 27 22  
Fax: 0040-21/2 03 04 98

### RUSSLAND

Liebherr-Russland OOO  
1. Borodinskaja ul. 5  
121059 Moskau  
Russland  
Tel.: 007-495/9 33 72 11  
Fax: 007-495/7 71 66 10  
E-Mail: lwe@liebherr.co.ru

### SCHWEDEN

ALFAB MOBILKRANAR AB  
Saltängsvägen 29  
72132 Västerås  
Schweden  
Tel.: 0046-21/12 81 40  
Fax: 0046-21/13 40 35  
E-Mail: erik@alfab.se

### SCHWEIZ

Liebherr-Baumaschinen AG  
Industriestrasse 18  
Postfach 364  
6260 Reiden  
Schweiz  
Tel.: 0041-62/7 85 81 11  
Fax: 0041-62/7 85 82 80  
E-Mail: info.lba@liebherr.com

### SERBIEN

D.S. INŽENJERING  
Industrijska 18  
11224 Vrcin - Beograd  
Serbien  
Tel./Fax: 00381-11/80 55 463  
00381-11/80 55 470  
E-Mail: office@ds-inzenjering.co.yu

### SLOWAKEI

JUDr. Ing. Ján DURICA – DUVOKS  
Bratislavská 1838  
010 01 Žilina  
Slowakei  
Tel.: 00421-41/5 62 03 93  
Fax: 00421-41/5 62 33 04  
E-Mail: info@duvoks.sk

### SLOWENIEN

ADK d.o.o.  
Miklavška cesta 59  
2311 Hoče  
Slowenien  
Tel.: 00386-2/6165-700  
Fax: 00386-2/6165-900  
E-Mail: info@adk.si

Service:  
Metalna-srm  
Jaskova 18  
2000 Maribor  
Slowenien  
Tel.: 00386-2/4 50 13 00  
Fax: 00386-2/4 61 48 00  
E-Mail: metalna-srm01@siol.net

### SPANIEN

Liebherr Ibérica, S.A.  
Ctra. A-2, km. 41,  
Pol. Miralcampo  
C/ Aluminio, 6 y 8  
19200 Azuqueca de Henares  
Spanien  
Tel.: 0034-949/34 87 30  
Fax: 0034-949/26 43 82  
E-Mail: info.lib@liebherr.com

### TSSCHECHISCHE REPUBLIK

KLIMEX CZ, spol. s.r.o  
K Přivozu 1444  
27601 Mělník  
Tsch. Republik  
Tel.: 00420-315/67 15 50  
Tel.: 00420-315/67 01 67-8  
Fax: 00420-315/67 03 02  
E-Mail: kladiva@klimex.cz

### TÜRKEI

HCS Makina Mümesillik ve Ticaret A.Ş.  
Susuzbağ Sokak No: 31/1  
Paşalimanı  
34674 Üsküdar/Istanbul  
Türkei  
Tel.: 0090-216/4 92 57 51  
Fax: 0090-216/4 92 39 82  
E-Mail: hcs@tnn.net

### UKRAINE

Deutsche Industrievertretung  
Prospekt Peremogy 44  
03057 Kyiv  
Ukraine  
Tel.: 00380-44 454 10 97  
Fax: 00380-44 230 29 30  
E-Mail: liebherr@div.kiev.ua

# Vertriebs- und Servicestellen • Sales and service locations • Etablissements pour vente et service • Sedi commerciali ed assistenza clienti in tutto il mondo • Delegaciones de venta y postventa para grúas todo terreno, sobre camión y sobre cadenas • Продажа и сервисное обслуживание самоходных кранов

## UNGARN

POINTED Kft.  
Imre Hegyes  
Fogarasi út. 197  
1141 Budapest  
Ungarn  
Tel./Fax: 0036-1/3 83 09 99  
E-Mail: hegyes@pointed.hu

## WEISSRUSSLAND

BRITEX Industrie-Technik  
Ul. Platonova 22a - 306  
220071 Minsk  
Weissrussland  
Tel.: 00375-17/237 34 05  
Fax: 00375-17/237 37 46  
E-Mail: britex@list.ru

## AFRIKA

### ÄGYPTEN

New Dimatra International Co.  
11 Rashdan Street,  
Mesaha Sq., Dokki  
Giza, Cairo  
Ägypten  
Tel.: 0020-2/37 48 70 71  
Fax: 0020-2/37 48 78 82  
E-Mail: newdimatra@yahoo.com

### ALGERIEN

Eurl Liebherr-Algérie  
Zone Industrielle Lot N° : 4, Oued  
Kerma, BP 540 (Birkhadem)  
16305 Saoula/Alger, Algerien  
Tel.: 00213-21/55 83 71  
Fax.: 00213-21/55 60 54  
E-Mail: libex\_lil@hotmail.com

### SÜDAFRIKA

Liebherr-Africa (Pty.) Ltd.  
Vlakfontain Road  
Fulcrum Ind. Township  
Private Bag X69  
Springs/Gauteng  
Südafrika  
Tel.: 00 27-11/3 65 20 00  
Fax: 00 27-11/8 17 38 84  
E-Mail: info@laf.liebherr.com

## AMERIKA

### ARGENTINIEN

SAE - Sudamericana de Equipos S.A.  
Av. Callao 1234 - Piso 15 - Depto 01  
1023 Buenos Aires  
Argentinien  
Tel: 0054 - 11 / 5811 1941  
Fax: 0054 - 11 / 5811 1942  
E-Mail: info@sae-sa.com.ar

### BRASILIEN

Liebherr-Brasil  
Guindastes e Máquinas  
Operatrizes Ltda.  
Rua Dr. Hans Liebherr, no. 1  
Vila Bela  
CEP-12522-640 Guaratinguetá/SP  
Brasilien  
Tel.: 0055-12/31 28 42 00  
Fax: 0055-12/31 28 42 43  
E-Mail: info.lbr@liebherr.com

### CHILE

SAAVEDRA Y ABALO M & S LTDA.  
Calle Antonio Maceo No. 2960  
Comuna de Renca  
Santiago, Chile  
Tel.: 0056-2/6 46 87 33  
Fax: 0056-2/6 41 27 18  
E-Mail: rmas@msltda.cl

## KANADA

Liebherr-Canada Ltd.  
1015 Sutton Drive  
Burlington, Ontario L7L 5Z8  
Kanada  
Tel.: 001-905/3 19 92 22  
Fax: 001-905/3 19 66 22  
E-Mail: info.lca@liebherr.com

Liebherr-Canada Ltd.  
Edmonton Branch  
208, 53016 Hwy 60  
Acheson Industrial Park  
Spruce Grove, AB T7X 3G7  
Kanada  
Tel.: 001-780/9 62 60 88  
Fax: 001-780/9 62 67 99  
E-Mail: info.lca@liebherr.com

## MEXICO

NORTRACK DE MÉXICO S.A. de C.V.  
Roberto Fulton Esq. 1 de Mayo,  
Tlalnepantla  
Estado de México  
C.P. 54030  
Mexiko  
Tel.: 00 52-55/5366-6244 / 42 / 53 /52  
Fax: 00 52-55/5390 3577 Ext. 6253  
E-Mail: nortrack@zapata.com.mx

## USA

Liebherr Cranes, Inc.  
4100 Chestnut Avenue  
Newport News, VA 23607-2420  
USA  
Tel.: 001-757/9 28 25 05  
Fax: 002-757/9 28 25 17  
E-Mail: info.lci@liebherr.com

## ASIEN

### ASERBAIDCHAN

Lambacini Azerbaijan  
5 Taghiyev st, apt 12  
1005 Baku  
Aserbaidshan  
Tel.: 00994-12/493 64 21  
Fax: 00994-12/498 83 54  
E-Mail: liebherr@azerin.com

### HONG KONG

Liebherr (HKG) Limited  
86 Ping Che Road  
Fanling, New Territories  
Hong Kong  
Tel.: 00 852/31 42 31 50  
Fax: 00 852/31 42 31 59  
E-Mail: lhksales@liebherr.com.hk

### INDIEN

Liebherr India Private Limited  
Shubham 1005, 10thFloor  
1, Rawdon Street  
Kolkata - 700017  
Indien  
Tel.: 0091-33/22 83 17 65  
Fax: 0091-33/22 83 17 85  
E-Mail: lweincal@cal2.vsnl.net.in

### IRAN

Boron Marz Co.  
Liebherr Tehran Office  
248, Mirdamad Ave.  
Teheran 15189  
Iran  
Tel.: 0098-218/8 79 01 54  
Fax: 0098-218/8 77 44 53  
E-Mail: info@boronmarz.com

## IRAK

Liebherr Service AG Iraq  
Hisham Al Jibouri  
Section 609, Street 13 House No. 40  
Baghdad, Al-Mansour  
Irak  
Tel.: 00964-1/5 42 74 99  
Fax: 00964-1/5 41 74 91

## JAPAN

Liebherr Japan Co.,Ltd.  
5-39, Daikoku-Cho  
Tsurumi-Ku  
Yokohama 230053  
Japan  
Tel.: 0081-45/5 05 86 87  
Fax: 0081-45/5 05 86 83  
E-Mail: sales@liebherr-japan.com

## KASACHSTAN

Liebherr-Service AG  
Satpaeva Str. 30A, 34  
050040 Almaty, Kasachstan  
Tel.: 007-32 72/95 44 07  
Fax: 007-32 72/95 44 67  
E-Mail: liebherr\_alm@nursat.kz

## KOREA

Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.  
Fine Bldg., 4th Floor  
673-5 Deungchon-Dong  
Gangseo-Gu  
Seoul 157-033  
Korea  
Tel.: 0082-2/26 59 22 90  
Fax: 0082-2/26 59 33 90  
E-Mail: lmcksales@liebherr-korea.com

## MONGOLEI

MONNIS Group Int., Inc.  
„Nissan Center“ bldg  
Chinggis Avenue-25, Sun Road-35  
Sukhbaatar District  
Ulaan Baatar  
Mongolei  
Tel.: 00976-11/31 16 87  
Fax: 00976-11/32 32 48  
E-Mail: monnis@monnis.com

## SAUDI ARABIEN

Saudi Liebherr Company Ltd.  
P.O. Box 6403  
Jeddah 21442  
Saudi Arabien  
Tel.: 00966-2/6 82 53 33  
Fax: 00966-2/6 83 48 01  
E-Mail: info@eajb.com.sa

## SINGAPUR/MALAYSIA/ BRUNEI/INDONESIEN

Liebherr-Singapore Pte. Ltd.  
8 Pandan Avenue  
Singapore 609384  
Singapur  
Tel.: 0065-6/2 65 23 05  
Fax: 0065-6/2 64 60 73  
E-Mail: lsi@liebherr-sing.com.sg

## TAIWAN

Hector Machinery & Technology Ltd.  
4F-12, No. 121, Sec. 1  
Chongqing South Rd.  
Zhongzheng District  
Taipei City 100  
Taiwan  
Tel.: 00886-2/23 75 55 68  
Fax.: 00886-2/23 75 55 69  
E-Mail: jr.wang@hector.com.tw

## THAILAND

Liebherr (Thailand) Co., Ltd.  
12/555 Kulab Bldg.  
8th Floor, Bagna  
Trad Road km 5.5  
Bankaew, Bangplee  
Samutprakarn 10540  
Thailand  
Tel.: 0066-2/3 16 14 30  
Fax: 0066-2/3 16 14 34  
E-Mail: cranes.lth@liebherr.com

## TURKMENISTAN

VMOGG GmbH  
5, Sokolovsky St.  
Ashgabat  
Turkmenistan  
Tel.: 00993-12 36 36 32  
Fax: 00993-12 36 36 07  
E-Mail: isaiko@online.tm

## USBEKISTAN

Liebherr-Service AG  
Ul. Bujuk Ipak Juli 77  
700077 Taschkent  
Usbekistan  
Tel.: 00998-71/2 67 49 04  
Fax: 00998-71/3 60 47 48  
E-Mail: liebuzb@rol.uz

## VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

FRONTLINE Cranes and  
Construction Machinery FZE  
P.O. Box 2540  
Jebel Ali Free Zone  
Dubai  
Vereinigte Arabische Emirate  
Tel.: 00971-4/8 86 01 99  
Fax: 00971-4/8 86 03 23  
E-Mail: info.fcm@liebherr.com

## VOLKSREPUBLIK CHINA

Liebherr Machinery Service  
(Shanghai) Co.,Ltd.  
First Floor - G1 /  
Factory No. 28  
500 Fu Te Dong Er Lu  
Waigaoqiao Free Trade Zone  
200131 Shanghai  
Volksrepublik China  
Tel.: 0086-21/50 46 19 88  
Fax: 0086-21/50 46 19 89  
E-Mail: lms@liebherr.com.cn

## AUSTRALIEN

Liebherr-Australia Pty. Ltd.  
Mobile Crane Division  
128 Warren Road  
Smithfield NSW 2164  
Australien  
Tel.: 0061-2/96 81 23 99  
Fax: 0061-2/96 81 35 11  
E-Mail: sales.las@liebherr.com

## NEUSEELAND

Liebherr New Zealand  
830 Great South Road  
Penrose, Auckland  
Neuseeland  
Tel.: 0064-9/5 79 49 99  
Fax: 0064-9/5 79 49 98

**Umsatzentwicklung • Turnover trends • Evolution du chiffre d'affaires  
Sviluppo del fatturato • Evolución de volumen de venta • Объем продаж**

