

# Mobil- und Raupenkrane

Mobile and Crawler Cranes

Grues mobiles et sur chenilles

Gru mobili e cingolate

Grúas todo terreno, sobre  
camión y sobre cadenas

Мобильные и гусеничные краны


2009



# LIEBHERR










# Mobilkrane

Mobile cranes • Grues mobiles automotrices • Gru mobili tuttoterreno ed autocarrate • Grúas todo terreno rápidas • Краны автомобильные и на спецшасси












													
	t	m	kW PS	max	max	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max m	max t	max m	max t
 <b>LTM 1030-2.1</b>	35	3	205 278	80	60	4 x 4 x 4	-	9,2 - 30	8,6 - 15	45	2,8	40	0,5
 <b>LTM 1040-2.1</b>	40	2,7	205 278	80	60	4 x 4 x 4	-	10,5 - 35	9,5	44	3,9	39	0,5
 <b>LTM 1050-3.1</b>	50	3	270 367	80	60	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	11,3 - 38	9 - 16	54	2,2	44	0,6
 <b>LTM 1055-3.2</b>	55	2,5	270 367	80	60	6 x 4 x 6 6 x 6 x 6	-	10,2 - 40	9,5 - 16	56	3,1	48	0,6
 <b>LTM 1070-4.2</b>	70	2,5	270 367	80	60	8 x 4 x 8 8 x 6 x 8	-	11 - 50	9,5 - 16	65	2,5	48	0,6
 <b>LTM 1090-4.1</b>	90	2,5	350 476	80	60	8 x 6 x 8 8 x 8 x 8	145 197	11,1 - 50	10,5 - 26	76	1,8	62	0,6
 <b>LTM 1095-5.1</b>	95	3	370 503	80	60	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	145 197	12,5 - 58	10,5 - 26	82	1,1	62	0,7
 <b>LTM 1100-4.2</b>	100	3	350 476	80	60	8 x 6 x 8 8 x 8 x 8	129 175	11,5 - 60	10,8 - 33	91	1,0	58	0,8
 <b>LTM 1100-5.2</b>	100	2,7	370 503	80	60	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	145 197	11,5 - 52	10,8 - 33	84	1,8	66	0,9
 <b>LTM 1130-5.1</b>	130	3	370 503	80	60	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	145 197	12,7 - 60	10,8 - 33	91	1,8	72	0,9

													
	t	m	kW PS	max	max	Standard Option	kW PS	min - max	min - max	max m	max t	max m	max t
 <b>LTM 1150-6.1</b>	150	3	400 544	80	57	12 x 6 x 12 12 x 8 x 12	129 175	13,7 - 66	10,8 - 33	93	1,6	76	0,9
 <b>LTM 1160-5.1</b>	160	3	370 503	80	60	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	145 197	13 - 62	5,4 - 43	95	1,5	70	1,1
 <b>LTM 1200-5.1</b>	200	3	370 503	80	60	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	145 197	13,2 - 72	5,4 - 43	98	2,5	82	1
 <b>LTM 1220-5.2</b>	220	3	370 503	80	60	10 x 6 x 10 10 x 8 x 10	180 245	13,3 - 60	12,2 - 43	101	2	88	1
 <b>LTM 1250-6.1</b>	250	3	450 612	80	49	12 x 6 x 10 12 x 8 x 10	180 245	15,5 - 72	5,4 - 70	108	2	92	1,1
 <b>LTM 1300-6.1</b>	300	3	450 612	80	43	12 x 6 x 10 12 x 8 x 10	180 245	15 - 60	10,5 - 70	116	1,7	92	1,1
 <b>LTM 1400-7.1</b>	400	3	450 612	80	39	14 x 6 x 14 14 x 8 x 14	240 326	15,4 - 60	7 - 84	130	7,1	100	1,5
 <b>LTM 1500-8.1</b>	500	3	500 680	80	31	16 x 8 x 12	240 326	16,1 - 84	14 - 91	145	4,2	108	1,9
 <b>LTM 11200-9.1</b>	1200	2,5	500 680	75	38	18 x 8 x 18	270 367	18,3 - 100	24 - 126	190	2,0	136	2,1








## Kompaktkran · Compact mobile crane · Grue mobile compacte · Autogrù compatta · Grúa compacta · Компактный кран

	 max				km/h		 %				 m		 m					
	t	m	kW	PS	max	max	Standard	min – max	min – max	max m	max t	max m	max t	max m	max t			
 LTC 1055-3.1	55	2,5	350	476	75	50	6 x 6 x 6	7,9 – 36	4,5 – 15	50	2,4	46	0,7					













## Teleskop-Aufbaukran · Truck mounted telescopic cranes · Grues télescopiques sur porteur châssis cabine · Autogrù montata su camion Grúa telescópica sobre camión · Телескопический автомобильный кран

	 max				km/h		 %						 m		 m					
	t	m	kW	PS	max	max	Standard	kW	PS	min – max	min – max	max m	max t	max m	max t					
 LTF 1035-3.1	35	3	Je nach Fahrgestell · Depending on truck chassis Dépendant du châssis porteur · Caratteristiche del carro Según chasis · В зависимости от шасси					145	197	9,2 – 30	8,6 – 15	45	2,8	42	0,6					
 LTF 1045-4.1	45	2,5	Je nach Fahrgestell · Depending on truck chassis Dépendant du châssis porteur · Caratteristiche del carro Según chasis · В зависимости от шасси					145	197	10,5 – 35	9,5	44	3,9	42	0,8					

## Teleskop-Raupenkran · Telescopic crawler crane · Grue télescopique sur chenilles · Gru telescópica cingolata Grúa sobre cadenas · Гусеничный кран с телескопической стрелой

	 max				km/h		 m		 m					
	t	m	kW	PS	max	min – max	min – max	max m	max t	max m	max t			
 LTR 1100	100	2,5	145	197	2,8	11,5 – 52	10,8 – 19	83	1,1	60	0,8			

**Gittermast-Mobilkran** · Lattice boom mobile crane · Grue à flèche en treillis · Autogrù tralicciata  
Grúa móvil con pluma de celosía · Самоходный кран с решетчатой стрелой

	 max		 kW PS	 km/h	 %	 Standard	 kW PS	 m	 m	 m		 m	
	t	m								max	max	min – max	min – max
 <b>LG 1550</b>	550	4,5	440 598	67,5	31	16 x 8 x 12	300 408	21 – 105	21 – 91	180	28	124	2,3
 <b>LG 1750</b>	750	7	500 680	80	33	16 x 8 x 16	400 544	21 – 140	28 – 105	193	22	136	7,7

**Raupenkrane** · Crawler track cranes · Grues sur chenilles · Gru cingolate · Grúas sobre cadenas · Гусеничные краны



	 max		 tm	 kW PS	 m	 m	 m		 m	
	t	m					max	max	max m	max t
<b>LR 1350/1</b>	350	6	4048	270 367	18 – 120	24 – 90	150	17,5	100	2,8
<b>LR 1400/2</b>	400	4,5	5248	300 408	21 – 119	21 – 91	162	18,2	120	12,8
<b>LR 1600/2</b>	600	10	8085	370 503	24 – 144	24 – 96	185	24,1	148	5
<b>LR 1750</b>	750	7	9640	400 544	21 – 140	28 – 105	191	20	136	7,7
<b>LR 11350</b>	1350	12	22748	641 870	30 – 150	36 – 114	223	44	152	15,5

# Vertriebs- und Servicestellen • Sales and service locations • Etablissements pour vente et service • Sedi commerciali ed assistenza clienti in tutto il mondo • Delegaciones de venta y postventa para grúas todo terreno, sobre camión y sobre cadenas • Продажа и сервисное обслуживание самоходных кранов

## EUROPA

### DEUTSCHLAND

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Postfach 1361  
89582 Ehingen/Do.  
Tel.: +49 73 91/5 02-0  
Fax: +49 73 91/5 02-33 99  
E-Mail: info.lwe@liebherr.com

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Autokran-Service  
Dorstener Str. 107  
46145 Oberhausen  
Tel.: +49 208/6 90 17-0  
Fax: +49 208/6 90 17-22

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Werksniederlassung Berlin  
Zielitzstr. 1  
14822 Linthe OT Alt-Bork  
Tel.: +49 338 45/67-0  
Fax: +49 338 45/4 11 29

### BELGIEN

Van der Spek NV/SA  
Industrielaan 10  
1740 Ternat  
Belgien  
Tel.: +32-2/5 82 29 79  
Fax: +32-2/5 83 06 84  
E-Mail: sales@vanderspek-bel.com

### BULGARIEN

ALKI-L GMBH  
bul. Samokovsko shosse N 10D  
1137 Sofia  
Bulgarien  
Tel.: +359-2/9 74 90 20  
Fax: +359-2/9 74 90 30  
E-Mail: office@alki-l.com

### DÄNEMARK

Lars Michael Jensen  
Vesterbrogade 18  
8722 Hedensted  
Dänemark  
Tel.: +45-75/79 03 21  
Fax: +45-75/79 04 45  
E-Mail: info@lwe.dk

### FINNLAND

Liebherr-Finland Oy  
Mobile Cranes  
Jouko Tyrkäs  
Pakkasraitti 8  
04360 Tuusula  
Finnland  
Tel.: +358 9 83 66 03 80  
Fax: +358 9 83 66 03 81  
E-Mail: jouko.tyrkas@liebherr.com

### FRANKREICH

Liebherr Grues Mobiles SAS  
Z.A. – BP 500 44  
68127 Niederhergheim  
Frankreich  
Tel.: +33-389/86 32 42  
Fax: +33-389/86 32 40

Liebherr-France SAS  
Agence de Paris  
ZAC de Frégy  
6, rue Marguerite Pérey  
77610 Fontenay Tresigny  
Frankreich  
Tel.: +33-1/64 42 76 00  
Fax: +33-1/64 42 76 19

Liebherr-France S.A.  
Agence de Vitrolles  
1, impasse de Grèce  
ZAC de l'Anjoly  
13127 Vitrolles  
Frankreich  
Tel.: +33-442/15 95 95  
Fax: +33-442/79 13 89

### GRIECHENLAND

Liakopoulos Engineering Office  
Rodopis 44  
16675 Glyfada/Athens  
Griechenland  
Tel.: +30-6946/77 72 22  
Fax: +30-210/9 64 98 20  
Email: iliako@tee.gr

### GROSSBRITANNIEN/ NORDIRLAND

Liebherr-Great Britain Ltd.  
Normandy Lane  
Stratton Business Park  
Biggleswade  
Bedfordshire SG18 8QB  
Großbritannien  
Tel.: +44-17 67/60 21 00  
Fax: +44-17 67/60 21 10  
E-Mail: info.lgb@liebherr.com

### IRLAND

Liebherr-Great Britain Ltd.  
Unit 23N  
Greenogue Industrial Estate  
Rathcoole, County Dublin  
Rep. Irland  
Tel.: +353-1/4 58 76 50  
Fax: +353-1/4 58 76 54  
E-Mail: info.lgb@liebherr.com

### ITALIEN

Liebherr Italia S.p.A.  
Via Chico Mendes, 17  
34074 Monfalcone (Go)  
Italien  
Tel.: +39-0481/49 69 49  
Fax: +39-0481/48 02 00  
E-Mail: info.lit@liebherr.com

### KROATIEN/BOSNIEN- HERZEGOWINA

Knez Ljubo d.o.o.  
Ivlje 44  
10000 Zagreb  
Kroatien  
Tel.: +385-1/45 97 380  
Fax: +385-1/45 97 381  
E-Mail: info@knezljubo.hr

### MONTENEGRO

D.S. INZENJERING – CG  
Ilije Plamenca bb  
81000 Podgorica  
Montenegro  
Tel./Fax: +382-81/662 554  
E-Mail: dsinzenjering@cg.yu

### NIEDERLANDE

Liebherr-Nederland BV  
Beeldschermweg 2  
3821 AH Amersfoort  
Niederlande  
Tel.: +31-33/4 50 02 00  
Fax: +31-33/4 50 02 93  
E-Mail: info.lne@liebherr.com

### NORWEGEN

Ingenør Hans P. Øen  
Thomas Bohlin  
Skuiveien 41  
1339 Vøyenenga  
Norwegen  
Tel.: +47-67/17 66 90  
Fax: +47-67/17 66 91  
E-Mail: thomas@liebherr-mobilkraner.no

### ÖSTERREICH

Liebherr-Werk  
Bischofshofen GmbH  
Postfach 49  
5500 Bischofshofen  
Österreich  
Tel.: +43-50809/1 12 57  
Fax: +43-50809/1 12 87  
E-Mail: info.lbh@liebherr.com

Liebherr-Werk  
Bischofshofen GmbH  
Werksniederlassung Wien  
Oberlaaerstr. 305  
1232 Wien  
Österreich  
Tel.: +43-1/6 10 18  
Fax: +43-1/6 10 18 35

### POLEN

Liebherr-Polska Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 140  
43-190 Mikolow  
Polen  
Tel.: +48-32/3 26 29 75  
Fax: +48-32/3 26 29 70  
E-Mail: info.lpl@liebherr.com

### PORTUGAL

Liebherr Ibérica, S.A.  
Sucursal em Portugal  
Núcleo Empresarial da Venda  
do Pinheiro  
Quinta dos Estrangeiros  
Armazém 82  
2665-602 Venda do Pinheiro  
Portugal  
Tel.: +351-21/9 66 32 90  
Fax: +351-21/9 66 32 91

### RUMÄNIEN

Liebherr-România S.R.L.  
61-63, Horia, Cloșca și Crisan Street  
075100 Otopeni Ilfov  
Rumänien  
Tel.: +40-21/2 03 27 22  
Fax: +40-21/2 03 04 98

### RUSSLAND

Liebherr-Russland OOO  
1. Borodinskaja ul. 5  
121059 Moskau  
Russland  
Tel.: +7-495/9 33 72 11  
Fax: +7-495/7 71 66 10  
E-Mail: lwe@liebherr.co.ru

### SCHWEDEN

ALFAB MOBILKRANAR AB  
Saltängsvägen 29  
72132 Västerås  
Schweden  
Tel.: +46-21/12 81 40  
Fax: +46-21/13 40 35  
E-Mail: erik@alfab.se

### SCHWEIZ

Liebherr-Baumaschinen AG  
Industriestrasse 18  
Postfach 364  
6260 Reiden  
Schweiz  
Tel.: +41-62/7 85 81 11  
Fax: +41-62/7 85 82 80  
E-Mail: info.lba@liebherr.com

### SERBIEN

D.S. INŽENJERING  
Industrijska 18  
11224 Vrcin - Beograd  
Serbien  
Tel.: +381-11/80 55 463  
Fax: +381-11/80 55 470  
E-Mail: office@ds-inzenjering.co.yu

### SLOWAKEI

JUDr. Ing. Ján DURICA – DUVOKS  
Bratislavská 1838  
010 01 Žilina  
Slowakei  
Tel.: +421-41/5 62 03 93  
Fax: +421-41/5 62 33 04  
E-Mail: info@duvoks.sk

### SLOWENIEN

ADK d.o.o.  
Miklavškova cesta 59  
2311 Hoče  
Slowenien  
Tel.: +386-2/6165-700  
Fax: +386-2/6165-900  
E-Mail: info@adk.si

Service:  
Metalna-srm  
Jaskova 18  
2000 Maribor  
Slowenien  
Tel.: +386-2/4 50 13 00  
Fax: +386-2/4 61 48 00  
E-Mail: metalna-srm01@siol.net

### SPANIEN

Liebherr Ibérica, S.A.  
Ctra. A-2, km. 41,  
Pol. Miralcampo  
C/ Aluminio, 6 y 8  
19200 Azuqueca de Henares  
Spanien  
Tel.: +34-949/34 87 30  
Fax: +34-949/26 51 46  
E-Mail: info.lib@liebherr.com

### TSCHECHISCHE REPUBLIK

KLIMEX CZ, spol. s.r.o.  
K Přívozu 1444  
27601 Mělník  
Tschech. Republik  
Tel.: +420-315/67 15 50  
Tel.: +420-315/67 01 67-8  
Fax: +420-315/67 03 02  
E-Mail: kladiva@klimec.cz

### TÜRKEI

HCS Makina Müessilik ve Ticaret A.Ş.  
Susuzbağ Sokak No: 31/1  
Paşalimanı  
34674 Üsküdar/Istanbul  
Türkei  
Tel.: +90-216/4 92 57 51  
Fax: +90-216/4 92 39 82  
E-Mail: hcs@tnn.net

### UKRAINE

Deutsche Industrievertretung  
Prospekt Peremogy 44  
03057 Kyiv  
Ukraine  
Tel.: +380-44 230 29 31  
Fax: +380-44 230 29 30  
E-Mail: div@div.kiev.ua

# Vertriebs- und Servicestellen • Sales and service locations • Etablissements pour vente et service • Sedi commerciali ed assistenza clienti in tutto il mondo • Delegaciones de venta y postventa para grúas todo terreno, sobre camión y sobre cadenas • Продажа и сервисное обслуживание самоходных кранов

## UNGARN

POINTED Kft.  
Imre Hegyes  
Nótárius utca 9-11  
1141 Budapest  
Ungarn  
Tel./Fax: +36-1/3 83 09 99  
E-Mail: hegyes@pointed.hu

## WEISSRUSSLAND

BRITEX Industrie-Technik  
Ul. Platonova 22a - 306  
220071 Minsk  
Weissrussland  
Tel.: +375-17/237 37 46  
Fax: +375-17/237 34 05  
E-Mail: britex@list.ru

## AFRIKA

### ÄGYPTEN

New Dimatra International Co.  
11 Rashdan Street,  
Mesaha Sq., Dokki  
Giza, Cairo  
Ägypten  
Tel.: +20-2/37 48 70 71  
Fax: +20-2/37 48 78 82  
E-Mail: newdimatra@yahoo.com

### ALGERIEN

Eurl Liebherr-Algérie  
Zone Industrielle Lot N° : 4, Oued  
Kerma, BP 540 (Birkhadem)  
16305 Saoula/Alger  
Algerien  
Tel.: +213-21/55 83 71  
Fax: +213-21/55 60 54  
E-Mail: libex\_lil@hotmail.com

### SÜDAFRIKA

Liebherr-Africa (Pty.) Ltd.  
Vlakfontain Road  
Fulcrum Ind. Township  
Private Bag X69  
Springs/Gauteng  
Südafrika  
Tel.: +27-11/3 65 20 00  
Fax: +27-11/8 17 38 84  
E-Mail: info@laf.liebherr.com

## AMERIKA

### ARGENTINIEN

SAE - Sudamericana de Equipos S.A.  
Av. Callao 1234 - Piso 15 - Depto 01  
1023 Buenos Aires  
Argentinien  
Tel: +54 - 11 / 5811 1941  
Fax: +54 - 11 / 5811 1942  
E-Mail: info@sae-sa.com.ar

### BRASILIEN

Liebherr-Brasil  
Guindastes e Máquinas  
Operatrizes Ltda.  
Rua Dr. Hans Liebherr, no. 1  
Vila Bela  
CEP-12522-640 Guaratinguetá/SP  
Brasilien  
Tel.: +55-12/31 28 42 00  
Fax: +55-12/31 28 42 43  
E-Mail: info.lbr@liebherr.com

### CHILE

SAAVEDRA Y ABALO M & S LTDA.  
Calle Antonio Maceo No. 2960  
Comuna de Renca  
Santiago  
Chile  
Tel.: +56-2/6 46 87 33  
Fax: +56-2/6 41 27 18  
E-Mail: rmas@msltda.cl

## KANADA

Liebherr-Canada Ltd.  
1015 Sutton Drive  
Burlington, Ontario L7L 5Z8  
Kanada  
Tel.: +1-905/3 19 92 22  
Fax: +1-905/3 19 66 22  
E-Mail: info.lca@liebherr.com

Liebherr-Canada Ltd.  
Edmonton Branch  
208, 53016 Hwy 60  
Acheson Industrial Park  
Spruce Grove, AB T7X 3G7  
Kanada  
Tel.: +1-780/9 62 60 88  
Fax: +1-780/9 62 67 99  
E-Mail: info.lca@liebherr.com

## MEXICO

NORTRACK DE MÉXICO S.A. de C.V.  
Roberto Fulton Esq. 1 de Mayo,  
Tlalnepantla  
Estado de México  
C.P. 54030  
Mexiko  
Tel.: +52-55/5366-6244 / 42 / 53 /52  
Fax: +52-55/5390 3577 Ext. 6253  
E-Mail: nortrack@zapata.com.mx

## USA

Liebherr Cranes, Inc.  
4100 Chestnut Avenue  
Newport News, VA 23607-2420  
USA  
Tel.: +1-757/9 28 25 05  
Fax: +1-757/9 28 25 17  
E-Mail: info.lci@liebherr.com

## ASIEN

### ASERBAIDCHAN

Lambacini Azerbaijan  
85a Teymur Aliyev str.  
1069 Baku  
Aserbaidshan  
Tel.: +994-12/561 71 70  
Fax: +994-12/562 84 54  
E-Mail: liebherr@azerin.com

### HONG KONG

Liebherr (HKG) Limited  
86 Ping Che Road  
Fanling, New Territories  
Hong Kong  
Tel.: +852/31 42 31 50  
Fax: +852/31 42 31 59  
E-Mail: lhksales@liebherr.com.hk

### INDIEN

Liebherr India Private Limited  
Shubham 1005, 10thFloor  
1, Rawdon Street  
Kolkata - 700017  
Indien  
Tel.: +91-33/22 83 17 65  
Fax: +91-33/22 83 17 85  
E-Mail: lweincal@cal2.vsnl.net.in

### IRAN

Boron Marz Co.  
Liebherr Tehran Office  
376, Mirdamad Ave.  
Teheran 15189  
Iran  
Tel.: +98-218/8 79 01 54  
Fax: +98-218/8 77 44 53  
E-Mail: info@boronmarz.com

## IRAK

Liebherr Service AG Iraq  
Section 609, Street 13 House No. 40  
Baghdad, Al-Mansour  
Irak  
Tel.: +964-1/5 42 74 99  
Fax: +964-1/5 41 74 91

## JAPAN

Liebherr Japan Co.,Ltd.  
5-39, Daikoku-Cho  
Tsurumi-Ku  
Yokohama 230053  
Japan  
Tel.: +81-45/5 05 86 87  
Fax: +81-45/5 05 86 83  
E-Mail: sales@liebherr-japan.com

## KASACHSTAN

Liebherr-Service AG  
Satpaeva Str. 30A, 1A  
050040 Almaty  
Kasachstan  
Tel.: +7-727-295 44 07  
Fax: +7-727-295 44 67  
E-Mail: liebherr\_alm\_lwe@nursat.kz

## KOREA

Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.  
Fine Bldg., 4th Floor  
673-5 Deungchon-Dong  
Gangseo-Gu  
Seoul 157-033  
Korea  
Tel.: +82-2/26 59 22 90  
Fax: +82-2/26 59 33 90  
E-Mail:  
lmcksales@liebherr-korea.com

## MONGOLEI

MONNIS Group Int., Inc.  
„Nissan Center“ bldg  
Chinggis Avenue-25, Sun Road-35  
Sukhbaatar District  
Ulaan Baatar  
Mongolei  
Tel.: +976-11/31 16 87  
Fax: +976-11/32 32 48  
E-Mail: monnis@monnis.com

## SAUDI ARABIEN

Saudi Liebherr Company Ltd.  
P.O. Box 6403  
Jeddah 21442  
Saudi Arabien  
Tel.: +966-2/6 82 53 33  
Fax: +966-2/6 83 48 01  
E-Mail: info@ejab.com.sa

## SINGAPUR/MALAYSIA/ BRUNEI/INDONESIEN

Liebherr-Singapore Pte. Ltd.  
8 Pandan Avenue  
Singapore 609384  
Singapur  
Tel.: +65-6/2 65 23 05  
Fax: +65-6/2 64 60 73  
E-Mail: lsi@liebherr-sing.com.sg

## TAIWAN

Hector Machinery & Technology Ltd.  
4F.-12, No. 121, Sec. 1  
Chongqing South Rd.  
Zhongzheng District  
Taipei City 100  
Taiwan  
Tel.: +886-2/23 75 55 68  
Fax: +886-2/23 75 55 69  
E-Mail: jr.wang@hector.com.tw

## THAILAND

Liebherr (Thailand) Co., Ltd.  
12/555 Kulab Bldg.  
8th Floor, Bagna  
Trad Road km 5.5  
Bankaew, Bangplee  
Samutprakarn 10540  
Thailand  
Tel.: +66-2/3 16 14 30  
Fax: +66-2/3 16 14 34  
E-Mail: cranes.lth@liebherr.com

## TURKMENISTAN

VMOGG GmbH  
Sokolovskiy St. 5  
744001 Ashgabat  
Turkmenistan  
Tel.: +993-12 36 36 32  
Fax: +993-12 36 36 07  
E-Mail: isaiko@online.tm

## USBEKISTAN

Liebherr-Service AG  
Ul. Buyuk Ipak Yuli 77  
700077 Taschkent  
Usbekistan  
Tel.: +998-71/268 35 60  
Fax: +998-71/267 47 48  
E-Mail: liebuzb@rol.uz

## VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Frontline Cranes and Construction  
Machinery FZE  
P.O. Box 2540  
Jebel Ali Free Zone  
Dubai  
Vereinigte Arabische Emirate  
Tel.: +971-4/8 86 01 99  
Fax: +971-4/8 86 03 23  
E-Mail: info.fcm@liebherr.com

## VOLKSREPUBLIK CHINA

Liebherr Machinery Service  
(Shanghai) Co.,Ltd.  
First Floor - G1 /  
Factory No. 28  
500 Fu Te Dong Er Road  
Waigaoqiao Free Trade Zone  
200131 Shanghai  
Volksrepublik China  
Tel.: +86-21/50 46 19 88  
Fax: +86-21/50 46 19 89  
E-Mail: lms@liebherr.com

## AUSTRALIEN

Liebherr-Australia Pty. Ltd.  
Mobile Crane Division  
128 Warren Road  
Smithfield NSW 2164  
Australien  
Tel.: +61-2/96 81 23 99  
Fax: +61-2/96 81 35 11  
E-Mail: sales.las@liebherr.com

## NEUSEELAND

Liebherr New Zealand  
830 Great South Road  
Penrose, Auckland  
Neuseeland  
Tel.: +64-9/5 79 49 99  
Fax: +64-9/5 79 49 98

**Umsatzentwicklung • Turnover trends • Evolution du chiffre d'affaires  
Sviluppo del fatturato • Evolución de volumen de venta • Объем продаж**

